

HULMURISISOLERING

- 1** Anbring isoleringspladen tæt op ad hulmurens inderside. Feren skal vende opad.
- 2** Forbor huller. Borets diameter afhænger af den anvendte type plugs.
- 3** Isæt plugs. Brug eventuelt en hammer.
- 4** Fyld eventuelle åbne samlinger eller mellemrum mellem pladerne med PU-skum.
- 5** Påfør tape på samlingerne (valgfrit ved fer og not).
- 6** Anbring murbinderne i plugsene. Bank murbinderne i med et værktøj, så de ikke beskadiges.
- 7** Buk murbinderne til siden og ned i murværkets fuger.
! Buk dem let nedad, så der ikke kan løbe vand ind mod den indvendige mur.

! Vigtigt

- Opsæt isoleringspladerne med forskudte samlinger.
- Brug mindst
 - 4 plugs til plader på 1200 x 600 mm
 - 6 plugs til plader på 2400 x 1200 mm
- Anbring plugsene mindst 10 cm fra isoleringspladernes kanter.
- Antallet af murbinder pr. m² afhænger af facademurværket og skal beregnes af stabilitetsingeniøren.

