

VENTILERET FACADE

- 1** Anbring isoleringspladen tæt op ad hulmurens inderside. Feren skal vende opad.
- 2** Forbor huller. Borets diameter afhænger af den anvendte type plugs.
- 3** Isæt plugs. Brug eventuelt en hammer.
- 4** Fyld eventuelle åbne samlinger eller mellemrum mellem pladerne med PU-skum.
- 5** Påfør tape på samlingerne (valgfrit ved fer og not, eller når der opsættes regnskærm).
- 6** Installer en regnskærm ved facadebeklædning med åbne samlinger.
- 7** Monter underkonstruktionen på indervæggen i henhold til producentens retningslinjer. Alt efter konstruktionstypen kan det være nødvendigt at fastgøre enkelte dele på indervæggen, før isoleringen installeres, da PIR-pladerne ikke er designet til at bære en betydelig del af beklædningens vægt. Sørg for, at konstruktionen er helt lodret og plan.
- 8** Opsæt facadebeklædningen i henhold til producentens retningslinjer.

! Vigtigt

- Anbring isoleringspladerne med forskudte samlinger.
- Brug mindst
 - 4 plugs til plader på 1200 x 600 mm
 - 6 plugs til plader på 2400 x 1200 mm
- Anbring plugsene mindst 10 cm fra isoleringspladernes kanter.

