

ISOLERING AV HÅLVÄGGAR

- 1** Placera isoleringsskivan stadigt mot den inre väggen i hålrummet med fjädern pekande uppåt.
- 2** Förborra hål, borrhål diameter beror på vilken typ av plugg som används.
- 3** Sätt i pluggarna, använd en hammare vid behov.
- 4** Fyll alla öppna skarvar eller hålrum mellan fjädern med PU-skum.
- 5** Täck skarvarna med tejp (alternativt med fjädern).
- 6** Placera väggbanden i pluggarna, använd ett verktyg för att undvika att skada väggen när de sätts in.
- 7** Vik väggbanden åt sidan in i skarvarna i murverket.
! Vik ned det lite för att hindra vatten från att rinna mot den inre väggen.

! Observationspunkter

- Placera isoleringsskivorna med förskjutna skarvar.
- Använd minst
 - 4 pluggar för skivor om 1200 x 600 mm
 - 6 pluggar för skivor om 2400 x 1200 mm
- Placera pluggarna med ett avstånd på minst 10 cm från isoleringsskivans kanter.
- Antalet väggband per kvadratmeter beror på fasadens murverk och ska bestämmas av en konstruktör.

