

VENTILERAD FASAD

- 1** Placera isoleringskivan stadigt mot den inre väggen i hålrummet med fjädern pekande uppåt.
- 2** Förborra hål, borrhål diameter beror på vilken typ av plugg som används.
- 3** Sätt i pluggarna, använd en hammare vid behov.
- 4** Fyll alla öppna skarvar eller hålrum mellan skivorna med PU-skum.
- 5** Täck skarvarna med tejp (valfritt med spontade skivor, eller när det finns ett regnskydd).
- 6** Installera ett regnskydd om fasadbeklädnaden har öppna skarvar.
- 7** Applicera regelverket mot innerväggen enligt tillverkarens riktlinjer. Beroende på typen av regelverk kan vissa delar behöva fixeras mot innerväggen innan isoleringen installeras, eftersom PIR-plattorna inte är designade för att hålla särskilt mycket vikt från beklädnaden. Säkerställ att strukturen är perfekt vertikal och balanserad.
- 8** Montera fasadbeklädnaden enligt tillverkarens riktlinjer.

! Observationspunkter

- Placera isoleringsplattorna med förskjutna skarvar.
- Använd minst
 - 4 pluggar för skivor om 1200 x 600 mm
 - 6 pluggar för skivor om 2400 x 1200 mm
- Placera pluggarna med ett avstånd på minst 10 cm från isoleringskivans kanter.

